User Manual - English

Specifications

1. MANA136 Case x 1
2. User Manual x 1
3. Accessories Bag x 1:
a. Motherboard / Add-on Card Screw x 15
b. ODD Screw x 6
c. 3.5" HDD Screw x 24
d. 2.5" HDD Screw x 4
e. Cable Tie x 8
f. Buzzer x 1
g. Motherboard Standoff x 3
h. PCI Slot Bracket x 1



Case Structure

1	5.25" Drive Bay Cover	13	3.5" SATA HDD EZ-Swap Module
2	Power Button	14	2.5" HDD/SSD Drive Bay
3	USB 3.0 Port	15	Tool-Free Mounting Clip for 5.25" Devices
4	Audio Ports (Earphone and Microphone)	16	Tool-Free Mounting Clip for 3.5" Devices
5	USB 2.0 Port	17	Cable Arrangement Area
6	Reset Button	18	Quick CPU Cooler Installation Cutout Hole
7	Top Cover Venting Hole	19	Motherboard Mounting Area
8	12cm Rear Fan	20	Power Supply Mounting Area
9	PCI-E / PCI / AGP Expansion Slot	21	PSU Dust-free Mesh
10	Side Panel Venting Hole	22	Water-cooling Hole
11	External 5.25" Drive Bay	23	12cm LED Front Fan
12	Internal 3.5" Drive Bay	24	Clear Side Panel (Optional)



IN WIN
Contemporary & Innovative
In Win Development Inc.

www.inwin-style.com

Copyright © 2011 IN WIN DEVELOPMENT INC. All Rights Reserved.

3RAMEE021701

使用手冊 - 繁體中文

包裝內容

1. MANA136 機殼 x 1
2. 使用手冊 x 1
3. 零件包 x 1:
a. 主機板 / 介面卡固定螺絲 x 15
b. 光碟機固定螺絲 x 6
c. 3.5" 硬碟固定螺絲x 24
d. 2.5" 硬碟固定螺絲 x 4
e. 束線帶 x 8
f. 蜂鳴器 x 1
g. 主機板固定銅柱 x 3
h. 介面卡檔板 x 1



機體結構

1	5.25" 磁碟裝置擋板	13	3.5" SATA硬碟熱拔插模組
2	電源開關	14	2.5" HDD/SSD 變功能硬碟槽
3	USB 3.0 插槽	15	5.25" 磁碟免工具扣具
4	音源插孔（耳機和麥克風）	16	3.5" 磁碟免工具扣具
5	USB 2.0 插槽	17	理線區
6	重開機開關	18	CPU 散熱器快速安裝孔
7	頂部散熱孔	19	主機板安裝區
8	12cm 後風扇	20	電源供應器安裝區
9	介面卡 (PCI-E / PCI / AGP) 擴充槽	21	電源供應器除塵濾網
10	側板散熱孔	22	水冷孔
11	外露式 5.25" 磁碟槽	23	12cm LED前風扇
12	內隱式 3.5" 磁碟槽	24	透明側板（選配）



Specifications

Case Size	Mid Tower
Material	SECC Steel
Drive Bays	• External 5.25" x 3 • Internal 3.5" x 6 (Supports SATA HDD EZ-Swap Module x 2), 2.5" x 2
M/B Form Factor	ATX / Micro-ATX
Power Supply	ATX 12V, PSII Size
I/O Expansion Slots	PCI-E / PCI / AGP Slot x 7
Front Ports	• USB 3.0 x 2 • USB 2.0 x 1 • HD/AC'97 Audio
Thermal Solution	• 12cm LED Front Fan x 1 (Maximum Supports 12cm Front Fan x 2) • 12cm Rear Fan x 1 • 12cm Top Fan x 2 (Optional) • 12cm Side Fan x 2 (Optional) • Water-Cooling Hole Ready
Dimensions (H x W x D)	432 x 190 x 495mm (17" x 7.5" x 19.5")

Notices and Warranty

† Notices

1.Please follow the user manual for installation.
2.While installing the computer components, please use the antistatic precautions to prevent ESD (electrostatic discharge) damage. It can cause injury to the installer and damage to the machine. Incorrect installation may burn the motherboard and other components.
3.To avoid any damages, please do not use product for any purpose other than its intended use.
4.Any modification may damage the product.
5.Please remove all internal devices before shipping or moving. (Including power supply, hard drive, CD-ROM, motherboard, CPU, etc.)

† Warranty

For more detailed warranty information, please visit the In Win retail website at www.inwin-style.com

*** The actual product is subject to change without prior notice. In Win Development Inc. reserves the right to make final modifications.**

規格

機殼型式	直立式中型底座
材質	SECC 環保鋼板結構
磁碟槽	• 外露式 5.25" x 3 • 隱藏式 3.5" x 6 (含 SATA HDD 易插拔模組 x 2), 2.5" x 2
主機板相容	ATX / Micro-ATX
電源供應器	適用 ATX 12V, PSII 規格
介面卡擴充槽	PCI-E / PCI / AGP 擴充槽 x 7
前置輸出／入埠	• USB 3.0 x 2 • USB 2.0 x 1 • HD/AC'97 Audio
散熱系統	• 12cm LED 前風扇 x 1 (最多支援 12cm 前風扇 x 2) • 12cm 後風扇 x 1 • 12cm 上風扇 x 2 (選配) • 12cm 側風扇 x 2 (選配) • 支援水冷系統
尺寸 (H x W x D)	432 x 190 x 495mm (17" x 7.5" x 19.5")

注意事項和保固範圍

† 注意事項

1.請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝。
2.安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能致主機板及其他零件燒毀。
3.請勿使用錯誤方法進行作業或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
4.請勿將本產品改裝使用，以免發生故障。
5.如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，以免造成本產品及電腦相關裝置損壞。

† 保固範圍

本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站 **www.inwin-style.com** 查詢。

* 本使用手冊所載之規格資料若有任何異動，請以實際出貨之產品內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。

Installation Guide (Please follow the related chapters to assemble)

1. Opening the Chassis

Parts Required: None



2. Power Supply Installation

Parts Required: None



3. Motherboard Installation

Parts Required: Motherboard Screws / Motherboard Standoffs / Buzzer



4. Add-On Card (PCI-E / PCI / AGP) Installation

Parts Required: Add-on Card Screws / PCI-Card's Holder



5. Front Connector Installation

Parts Required: None





6. 5.25", 3.5" and 2.5" Drive Bays Installation (ODD/HDD)

Parts Required:ODD Screws / 3.5" HDD Screws / 2.5" HDD Screws







7. Cable Management

Parts Required: Cable Ties



8. Completing Installation

Parts Required: None

12cm LED Front Fan Power Connector





Manuel de l'utilisateur • Français

Contenu du Carton

1. Boîtier MANA136 x 1
2. Manuel de l'utilisateur x 1
3. Sac accessoires x 1:
a. Vis pour carte mère / carte supplémentaire x 15
b. Vis de ODD x 6
c. Vis pour lecteur HDD 3,5" x 24
d. Vis de DD 2,5" x 4
e. Attache-câble x 8
f. Buzzer x 1
g. Support carte mère x 3
h. Fente de support PCI x 1



Structure du Boîtier

1	Couvercle baie lecteur 5,25"	13	Module DD SATA EZ-Swap 3,5"
2	Touche alimentation	14	Baie de lecteur DD/SSD 2,5"
3	Port USB 3.0	15	Clip de montage sous outil pour périphériques de 5,25"
4	Ports Audio (écouteur et microphone)	16	Clip de montage sous outil pour périphériques de 3,5"
5	Port USB 2.0	17	Zone d'arrangement de câble
6	Touche réinitialisation	18	Trou d'installation de refroidisseur de CPU rapide
7	Trou de ventilation du couvercle supérieur	19	Zone montage de carte mère
8	Ventilateur arrière de 12cm	20	Zone de montage alimentation
9	Fentes d'extension PCI-E / PCI / AGP	21	Grillage anti-poussière PSU
10	Trou de ventilation du panneau latéral	22	Orifices de refroidissement à l'eau
11	Baie pour lecteur externe 5,25"	23	LED ventilateur avant 12cm
12	Baie de lecteur 3,5" interne	24	Panneau transparent (Optionnel)



Spécification

Taille du boîtier	Tour moyenne
Matériaux	Acier SECC
Baies lecteur	• 5,25" externe x 3 • 3,5" interne x 6 (Supporte module DD SATA EZ-Swap x 2), 2,5" x 2
Facteur de forme carte mère	ATX / Micro-ATX
Alimentation	ATX 12V, Taille PSII
Connecteurs d'extension I/O	Connecteur d'extension PCI-E / PCI / AGP x 7
Ports frontaux	• USB 3.0 x 2 • USB 2.0 x 1 • HD/AC'97 Audio
Solution thermique	• Ventilateur frontal DEL 12cm x 1 (supporte maximum ventilateur frontal 12cm x 2) • Ventilateur arrière 12cm x 1 • Ventilateur supérieur 12cm x 2 (optionnel) • Ventilateur latéral 12cm x 2 (optionnel) • Orifices de refroidissement à eau prêts
Dimensions (Haut x Larg x Prof)	432 x 190 x 495mm (17" x 7.5" x 19.5")

Avis et Garantie

† Avis

1.Veuillez suivre les indications du manuel de l'utilisateur pour l'installation.
2.Pendant l'installation des composants de l'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter les risques ESD (décharge électrostatique). Ceci peut causer des blessures à l'installateur et endommager l'appareil. Une installation incorrecte peut brûler la carte mère et autres composants.
3.Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas utiliser ce produit pour une utilisation autre que celle prévue.
4.Toute modification peut endommager le produit.
5.Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant de déplacer ou transporter l'appareil. (Alimentation, disque dur, CD-ROM, carte mère, CPU, etc. inclus)

† Garantie

Pour plus d'informations détaillées sur la garantie, veuillez visiter le site Web de détail In Win à www.inwin-style.com

* Ce produit en cours est sujet à changement sans avis préalable. In Win Development Inc. se réserve le droit d'opérer des modifications finales.

Kullanım Kılavuzu • Türkçe

Ambalaj İçeriği

1. MANA136 kasa x 1
2. Kullanım Klavuzu x 1
3. Aksesuar çantası x 1:
a. Anakart / Ek kart vidası x 15
b. ODD Vidası x 6
c. 3,5" HDD Vidası x 24
d. 2,5" HDD Vidası x 4
e. Kablo bağı x 8
f. Zil x 1
g. Ana kart bağlantıları x 3
h.PCI Yuva Desteği x 1



Kasa Yapısı

1	5,25" sürücü bölmesi kapakları	13	3,5" SATA HDD EZ-Değiştirme Modülü
2	Güç Düğmesi	14	2,5" HDD/SSD Sürücü Yuvası
3	USB 3.0 bağlantı noktası	15	5,25" Aygıtları için Aletsiz Montaj Klipsi
4	Ses Bağlantı Noktaları (Kulaklık ve Mikrofon)	16	3,5" Aygıtları için Aletsiz Montaj Klipsi
5	USB 2.0 bağlantı noktası	17	Kablo düzenleme alanı
6	Yeniden Başlatma düğmesi	18	Hızlı CPU soğutucu kurulumu bölmesi
7	Üst Kapak Havalandırma Izgarası	19	Ana kart montaj alanı
8	12cm arka fan	20	Güç kaynağı montaj alanı
9	PCI-E / PCI / AGP genişletme yuvaları	21	Toz barındırmayan güç kaynağı ızgarası
10	Yan Panel Havalandırma Izgarası	22	Su soğutma delikleri
11	Harici 5,25" sürücü yuvası	23	12cm ön LED fan
12	Dahili 3,5" sürücü yuvası	24	Trasparan Yan Panel (İsteğe bağlı)



Teknik Özellikler

Kasa Boyutu	Orta Kule
Malzeme	SECC Çelik
Sürücü Bölmeleri	• Harici 5,25" x 3 • Dahili 3,5" x 6 (SATA HDD EZ-Değiştirme Modülü x 2 Desteği), 2,5" x 2
M/B	ATX / Micro-ATX
Güç Kaynağı	ATX 12V, PSII Boyutu
I/O Genişletme Yuvaları	PCI-E/PCI/AGP genişletme yuvaları x 7
Ön Bağlantı Noktaları	• USB 3.0 x 2 • USB 2.0 x 1 • HD/AC'97 Audio
Termal Çözüm:	• 12cm LED Ön Fan x 1 (Maksimum Destek 12cm Ön Fan x 2) • 12cm Arka Fan x 1 • 12cm Üst Fan x 2 (İsteğe bağlı) • 12cm Yan Fan x 2 (İsteğe bağlı) • Su Soğutma Hazır
Boyutlar (Y x G x D)	432 x 190 x 495mm (17" X 7.5" x 19.5")

Uyarılar ve Garanti

† Uyarılar

1.Kurulum için lütfen kullanım kılavuzuna uyun.
2.Bilgisayar parçalarını takarken, ESD (elektrostatik boşalma) hasarını önlemek için lütfen antistatik tedbirler alın. Monte eden kişinin yaralanmasına ve makinenin hasar görmesine neden olabilir. Yanlış kurulum anakartı ve diğer parçaları yakabilir.
3.Hasarları önlemek için, lütfen ürünü kullanım amacının dışında bir amaç için kullanmayın.
4.Herhangi bir değişiklik ürüne zarar verebilir.
5.Nakliyeden veya taşınmadan önce lütfen tüm iç aygıtları çıkarın (güç kaynağı, sabit sürücü, CD-ROM, anakart, işlemci, vb. dahil)

† Garanti

Garanti bilgileri hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen www.inwin-style.com adresindeki In Win perakende web sitesini ziyaret edin.

* Mevcut ürün haber verilmeksizin değişime tabidir. In Win Development Inc. son değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Bedienungsanleitung • Deutsch

Lieferumfang

1. Gehäuse „MANA136" x 1
2. Bedienungsanleitung x 1
3. Beutel mit Zubehör x 1:
a. Schraube für Hauptplatine / Erweiterungskarte x 15
b. Schraube für optisches Laufwerk x 6
c. Schraube für 3,5"-Festplatte x 24
d. Schraube für 2,5-Zoll-Festplatte x 4
e. Kabelbinder x 8
f. Piezolautsprecher x 1
g. Abstandhalter für die Hauptplatine x 3
h. PCI-Slot-Halterung x 1



Aufbau des Gehäuses

1	Abdeckungen für die 5,25-Zoll-Laufwerksschächte	13	Leicht austauschbares 3,5-Zoll-SATA-Festplattenmodul (EZ-Swap)
2	Power-Taste	14	2,5-Zoll-Festplatten-/SSD-Schacht
3	USB 3.0-Port	15	Befestigungsklammer für 5,25-Zoll-Geräte
4	Audio-Ports (Kopfhörer und Mikrofon)	16	Befestigungsklammer für 3,5-Zoll-Geräte
5	USB 2.0-Port	17	Bereich zur Kabelzusammenführung
6	Reset-Taste	18	Lochausschnitt für schnelle Installation des CPU-Kühlers
7	Belüftungsbohrungen in oberer Abdeckung	19	Bereich zur Kabelzusammenführung
8	12cm-Lüfter in der Rückwand	20	Montagebereich für das ATX-Netzteil
9	PCIe/PCI/ AGP-Slots für Erweiterungskarten	21	Staubschutz-Maschengitter für Netzteil
10	Belüftungsbohrungen in Seitenwand	22	Durchführungen für eine externe Wasserkühlung
11	Externe 5,25-Zoll-Laufwerksschächte	23	12cm-LED-Frontlüfter
12	Interner 3,5-Zoll-Laufwerksschacht	24	Transparente Seitenwand (Optional)



Spezifikation

Gehäusegröße	Midi-Tower
Material	SECC-Stahl
Laufwerksschächte	• Extern 5,25-Zoll x 3 • Intern 3,5-Zoll x 6 (beinhaltet leicht austauschbares SATA-Festplattenmodul (EZ-Swap) x 2), 2,5-Zoll x 2
M/B-Formfaktor	ATX / Micro-ATX
Stromversorgung	ATX 12V, PSII-Format
I/O - Erweiterungssteckfassungen	7 x PCI-E/PCI/AGP-Erweiterungsslots
Ports frontaux	• USB 3.0 x 2 • USB 2.0 x 1 • HD/AC'97 Audio
Solution thermique	• 12 cm LED-Lüfter (Vorderseite) x 1 (bietet Platz für maximal zwei 12 cm Lüfter (Vorderseite)) • 12 cm Lüfter (Rückseite) x 1 • 12 cm Lüfter (oben) x 2 (Optional) • 12 cm Lüfter (seitlich) x 2 (Optional) • Schlauchdurchführungen für eine optionale Wasserkühlung
Abmessungen (H × B × T)	432 x 190 x 495mm (17" x 7.5" x 19.5")

Allgemeine Hinweise und Garantie

† Hinweise

1.Befolgen Sie bitte zur Installation die Anweisungen im Benutzerhandbuch.
2.Stellen Sie bitte vor Beginn der Installation Ihrer Komponenten sicher, dass Sie sich elektrisch entladen haben (z.B. an einem Heizkörper), um Schäden durch eine elektrostatische Entladung zu vermeiden. Solche Entladungen können zu Verletzungen des Installateurs, sowie zu irreparablen Schäden an der Hardware führen.
3.Um Schäden aller Art vorzubeugen, darf das Produkt nicht zweckentfremdet werden.
4.Modifizierungen jedweder Art können das Produkt beschädigen.
5.Bauen Sie bitte die Hardware vor dem Versand oder einem Umzug vorsichtshalber aus dem Gehäuse aus. (einschließlich des Netzteils, der Festplatte, des CD-ROM-Laufwerks, der Hauptplatine, der CPU, usw.)

† Garantie

Für detaillierte Garantieinformationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.inwin-style.com

* Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen. In Win behält sich das Recht vor, Veränderungen am Produkt vorzunehmen.

Руководство по эксплуатации • Руская

Комплект поставки

1. Корпус MANA136, 1 шт.
2. Руководство пользователя, 1 шт.
3. Пакет для принадлежностей, 1 шт.
a.Винты для крепления материнской платы или дополнительных плат, 15 шт.
b.Винты крепления привода оптических дисков, 6 шт.
c.Винты для крепления 3,5-дюймовых жестких дисков, 24 шт.
d.Винты крепления 2,5-дюймового жесткого диска, 4 шт.
e.Стяжки для кабелей, 8 шт.
f. Зуммер, 1 шт.
g.Стойки для материнской платы, 3 шт.
h.Кронштейн для слота PCI, 1 шт.



Конструкция корпуса

1	Крышка отсека для 5,25-дюймовых приводов	13	Модуль для 3,5-дюймовых жестких дисков для SATA с возможностью легкой замены
2	Кнопка питания	14	Отсек для 2,5-дюймовых жестких дисков и SSD-дисков
3	Порт USB 3.0	15	Зажим для крепления 5,25-дюймовых устройств без использования инструментов
4	Аудиоразъемы (для наушников и микрофона)	16	Зажим для крепления 3,5-дюймовых устройств без использования инструментов
5	Порт USB 2.0	17	Отсек для прокладки кабелей
6	Кнопка «Сброс»	18	Отверстие для быстрой установки процессорного кулера
7	Вентиляционное отверстие в верхней крышке	19	Отсек для установки материнской платы
8	12-см задний вентилятор	20	Отсек для установки блока питания
9	Слоты расширения для плат PCI-E, PCI, AGP	21	Пылезащитная решетка блока питания
10	Вентиляционное отверстие в боковой панели	22	Отверстие для системы водяного охлаждения
11	Внешний отсек для 5,25-дюймовых приводов	23	12-см передний вентилятор со светодиодной подсветкой
12	Внутренний отсек для 3,5-дюймовых устройств	24	Боковая панель с прозрачным окном (дополнительно)



Технические характеристики

Форм-фактор корпуса	Mid Tower
Материал	Сталь марки SECC
Отсеки для дисков	• Внешние 5,25-дюймовые, 3 шт. • Внутренние 3,5-дюймовые, 6 шт. (поддерживается модуль для 2-х 3,5-дюймовых жестких дисков для SATA с возможностью легкой замены); 2,5-дюймовые, 2 шт.
Форм-фактор материнской платы	ATX / Micro-ATX
Блок питания	ATX 12 В, размер PSII
Слоты расширения для плат ввода-вывода	Слоты расширения для плат PCI-E, PCI, AGP, 7 шт.
Порты на передней панели	• Порт USB 3.0, 2 шт. • Порты USB 2.0, 1 шт. • Порты аудиоадаптера HD/AC'97
Система охлаждения	• 12-см вентилятор со светодиодной подсветкой на передней панели, 1 шт. (на передней панели можно установить максимум 2 12-см вентилятора) • 12-см вентилятор на задней панели, 1 шт. • 12-см вентилятор на верхней панели, 2 шт. (дополнительно) • 12-см вентилятор на боковой панели, 2 шт. (дополнительно) • Готовое отверстие для системы водяного охлаждения
Размеры (Ш x В x Т)	432 x 190 x 495мм (17" x 7.5" x 19.5")

Примечания и гарантия

† Примечания

1.Следуйте инструкциям по установке, приведенным в руководстве пользователя.
2.Во время установки компьютерных компонентов принимайте меры предосторожности для снятия статического напряжения во избежание повреждения устройств вследствие электростатического разряда. Он может привести к причинению вреда здоровью установщика и повреждению компьютера. Неправильное подключение может привести к перегоранию материнской платы и других компонентов.
3.Во избежание любых повреждений не используйте данное изделие не по прямому назначению.
4.Любые модификации могут привести к повреждению данного изделия.
5.Перед транспортировкой или перемещением извлеките все внутренние устройства (включая жесткий диск, привод CD-ROM, материнскую плату, ЦП и т.д.).

† Гарантия

С более подробными сведениями о гарантии можно ознакомиться на розничном веб-сайте компании In Win: www.inwin-style.com

* Конструкция изделия может быть изменена без предварительного уведомления. Компания In Win Development Inc. оставляет за собой право вносить в изделие окончательные изменения.

Manual del Usuario • Español

Contendido del Paquete

1. Gabinete MANA136 x 1
2. Manual del usuario x 1
3. Bolsa para accesorios x 1:
a. Tornillo para placa base / tarjeta de expansión x 15
b. Tornillo para unidades de discos ópticas x 6
c. Tornillo para unidades de disco duro de 3,5" x 24
d. Tornillo para unidades de discos duros de 2,5" x 4
e. Brida x 8
f. Zumbador x 1
g. Montaje de la placa madre x 3
h. Soporte para ranura PCI x 1



Especificación del Gabinete

1	Cubiertas de bahía de pulsión 5,25"	14	Bahía de unidad para unidades de disco duro o unidades de disco sólido de 2,5"
2	Interruptor eléctrico	15	Abrazadera de montaje que no necesita herramientas para dispositivos de 5,25"
3	USB 3.0	16	Abrazadera de montaje que no necesita herramientas para dispositivos de de 3,5"
4	Audio (Audífono y micrófono)	17	Área de disposición de cables
5	USB 2.0	18	Orificio troquelado para la instalación rápida del disipador de la CPU
6	Botón de reinicio	19	Área de montaje de placa madre
7	Orificio de ventilación de la tapa superior	20	Área de montaje para la fuente de poder
8	Ventilador superior de 12cm	21	Malla para polvo de la fuente de poder
9	Ranuras de expansión PCI-E / PCI / AGP	22	Water-cooling hole
10	Orificio de ventilación del panel lateral	23	Ventilador frontal de 12cm con iluminación LED
11	Bahía de unidad externa de 5,25"	24	Panel lateral transparente (opcional)
12	Bahía para unidades de 3,5" internas		
13	Módulo de intercambio EZ de unidades de disco duro SATA de 3,5"		



Especificación

Tamaño del Gabinete	Torre ATX
Material	Acero SECC
Bahías	• 5,25" externa x 3 • 3,5" interna x 6 (admite de módulo de intercambio EZ de unidades de disco duro SATA x 2), 2,5" x 2
Factor Formato de Placa Madre	ATX / Micro-ATX
Fuente de Poder	ATX 12V, tamaño PSII
Ranuras de Expansión I/O	Ranuras de expansión PCI/AGP x 7
Puertos frontales	• USB 3.0 x 2 • USB 2.0 x 1 • HD/AC'97 Audio
Solución Térmica	• Ventilador frontal de 12 cm con LED x 1 (admite hasta dos ventiladores frontales de 12 cm) • Ventilador posterior de 12 cm x 1 • Ventilador superior de 12 cm x 2 (opcional) • Ventilador superior de 12 cm x 2 (opcional) • Hoyos de Enfriamiento de Agua listos
Dimensiones (A × A × F)	432 x 190 x 495mm (17" x 7.5" x 19.5")

Avisos y Garantía

† Avisos

1.Favor de seguir el manual del usuario para la instalación.
2.Durante la instalación de los componentes de la computadora, favor de tomar cautelas antiestáticas por el daño de ESD (descarga electroestática). Pueden causar heridas al instalador y daños a la máquina. La incorrecta instalación puede quemar la placa madre y otros componentes.
3.Para evitar daños, se le ruega no usar el producto para nada que no sea permitido.
4.Cualquier modificación puede dañar el producto.
5.Favor de remover todo aparato interno antes de un embarque o traslado. (Incluyendo electricidad, unidad de disco duro, disco óptico, placa madre y CPU, etc.)

† Garantía

Para mayor información sobre la garantía, favor de visitar el sitio web de In Win www.inwin-style.com

* El producto actual puede cambiar sin previo aviso. In Win Development Inc. reserva el derecho para hacer modificaciones finales.

取扱説明書・日本語

パッケージ内容

1. MANA136 ケース x 1
2. ユーザマニュアル x 1
3. アクセサリバッグ x 1：
a.マザーボード / アドオンカードネジ x 15
b.ODDネジ x 6
c.3.5" HDD ネジ x 24
d.2.5" HDD ネジw x 4
e.ケーブルタイ x 8
f. ブザー x 1
g.マザーボードスペーサ x 3
h.拡張スロットカバー x 1



ケース構造

1	5.25 インチドライブベイカバー	13	3.5" SATA HDD EZ スワップモジュール
2	電源スイッチ	14	2.5" HDD/SSD ベイ
3	USB 3.0 ポート	15	ツールフリークリップ（5.25" デバイス用）
4	オーディオポート (イヤホンとマイクロホン)	16	ツールフリークリップ（3.5" デバイス用）
5	USB 2.0 ポート	17	ケーブル取り回しエリア
6	リセットボタン	18	クイック CPU クーラー取り付け用切り欠き穴
7	トップカバー通気孔	19	マザーボード取り付け箇所
8	12cm 後部 FAN	20	電源取り付け箇所
9	PCI-EX ,AGP PCI 拡張スロット	21	PSU 防塵メッシュ
10	スライドパネル通気孔	22	水冷用穴
11	外部 5.25" ドライブベイ	23	12cm LED フロントファン
12	内部 3.5" ドライブベイ		



仕様

ケースサイズ	ミドルタワー
材質	SECC スチール
ドライブベイ	• 外部 5.25" x 3 • 内部 3.5" x 6 (SATA HDD EZ スワップモジュールx 2)、2.5" x 2
マザーボード	ATX / Micro-ATX
パワーサプライ	ATX 12V、PSII サイズ
入出力拡張スロット	PCI-E / PCI / AGP 拡張スロット x 7
フロントインターフェイス	• USB 3.0 x 2 • USB 2.0 x 1 • HD/AC'97 Audio
高効率冷却システム	• 12cm LED フロントファン x 1 (最大 12cm フロントファン x 2 をサポート) • 12cm リアファン x 1 • 12cm トップファン x 2 (オプション) • 12cm サイドファン x 2 (オプション) • 水冷用穴
サイズ (H x W x D)	432 x 190 x 495mm (17" x 7.5" x 19.5")

注意事項と保証範囲

† 注意事項

1.本取扱説明書とマザーボード取扱説明書の指示に従って組立を行って下さい。
2.パソコン組立時は、静電気に注意をし、なるべく静電リングと手袋をはめて組立作業を行って下さい。
3.間違ったコネクターに刺してしまうと、マザーボード及び電源、周辺機器を破損してしまう場合がございますので、ご注意ください。
4.本製品をパソコン用途以外の使用は、保証範囲外になりますのでご注意ください。
5.本製品を改造された場合は、保証範囲外になりますのでご注意ください。
6.本製品を採用したパソコンを搬送される場合は、梱包材に留意し、適切な梱包で搬送を行ってください。万が一、搬送中の事故により、破損された場合につきましては、保証範囲外とさせて頂きますのでご注意ください。

† 保証範囲

1.本製品の保証範囲と内容等に関する情報については、In Winのホームページ　www.inwin-style.com　をご参照下さい。
2.本使用説明書記載内容と製品実物との仕様差異がある場合は、実際に出荷された製品内容を基準とします。

* 迎廣科技股份有限公司（IN WIN Development Inc）は、最終的な修正権利を有します。